

Shilly Shally PA - Kanalbelegung																			
Wer	Andrea	Viola	Ardell	Christian	Sax	Christian	Christian	Martin	Thomas	Thomas	Sven	Sven	Sven	Sven	Sven	Sven	Sven	Sven	Sven
Typ	Vocal	Vocal	Vocal	Vocal	Sax	Ak. Guitar	E. Guitar	Bass	Keyboard	Keyboard	Bassdrum	Snare	Hi-Hat	Overhead	Overhead	Tom high	Tom low	Drumcomputer	TOM/Snare
Kanal	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mikro	AKG	SM 58	SM 58 Beta	Behringer	RE 20	x	SM 57	x	x	x	Audix D6	Audix D1	Shure 849	AKG C3000B	AKG C3000B	Audix D2	Audix D4		
Hinweise	Funk	Funk	Funk			DI Box		Line out	DI Box	DI Box								DI Box	Optional

Minimale Konfiguration mit den eigenen Soundcraft Pult (Power-Mixer)												
Soundcraft	1	2	3	4	5	6	7	8	Stereo Kanal 9+10		Stereo Kanal 11+12	
Typ	Vocal	Vocal	Vocal	Vocal	Sax	E. Guitar	Ak. Guitar	Bass	Keyboard	Keyboard	Bassdrum	
Wer	Andrea	Viola	Ardell	Christian	Sax	Christian	Christian	Martin	Thomas	Thomas	Sven	
Wer												
Mikro	AKG	SM 58	SM 58 Beta	Behringer	RE 20	SM 57	x	x	x	x	Audix D	
Hinweise	Funk						DI Box	Line out	DI Box	DI Box		

Monitorweg	1	Drums	In-Ear
Ideal = 1-6	2	Guitar	
	3	Bass	
minimal = 6	4	Keys	
	5	Sax	
	6	Vocals	

HINWEIS: Alle angegebenen Mikrofone und DI's sind vorhanden.

Stellt der Verleih die Mikrofone bitte unbedingt Anzahl und Typen abstimmen. Vielen Dank!

Bei Fragen: 0172-6630475, Sven Hofmann oder info@shilly-shally.de